BAP1550-IN_08EHM2.qxd:9100040003451 6/18/08 8:41 AM Page 1

BIONAIRE

Tower Air Purifier
with permanent filters

MODEL BAP1550/BAP1550W

Read instructions before operating.
Retain for future reference.

Instruction Manual

⚠ AIR PURIFIER SAFETY

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTION

Carefully read and retain all instructions before using the air purifier. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken including the following:

1. To avoid fire or shock hazard, check that the voltage on the product corresponds to your electricity supply and plug directly into an electrical outlet.
2. Keep cord out of heavy traffic areas and to avoid fire hazard, never put the cord under rugs, or near any heat source.
3. Carefully discard any plastic wrapping that was used for the packaging. If the filter is covered by a bag when shipped, remove plastic bag before use.
4. Do not use the air purifier outside.
5. Do not place the unit near any heat source or in direct sunlight.
6. Always unplug the air purifier before moving it, opening the grill, changing the filters, cleaning the air purifier or whenever it is not in use.
7. Do not use in or around water or any other liquids. Do not attempt to wash the unit under running water.
8. Use appliance only for intended household use as described in this manual.
9. Ensure that all air openings are not restricted or covered in any way.
10. Do not place anything on top of the unit.
11. Never insert any object into any openings.
12. Do not use the air purifier if any part is missing or damaged in any way.
13. Do not attempt to repair or adjust any mechanical functions of this unit. If the unit becomes damaged return to the place of purchase or phone the helpline number on the back of this leaflet.
14. If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
15. The air purifier contains no user serviceable parts and should the product suffer damage or breakdown it must be returned to the manufacturer or its service agent.
16. Unplug from outlet when not in use, when moving from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
17. Avoid contact with moving parts. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
18. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
19. Do not let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
20. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
21. Always use on a dry, level surface.

WARNING: To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, do not use in window.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this air purifier with any solid -state speed control devices.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOW THE AIR PURIFIER WORKS

Dirty, dust laden air is drawn through the back of the air purifier and through the multi-stage filtration system.

The permanent HEPA filter entraps 99% of all smaller visible and non-visible particles down to 2 microns in size.

IONISER

Your Bionaire® Air Purifier has an independently controlled ioniser, which when turned on, releases negative ions into the outgoing filtered air. Ions are tiny particles that carry either a positive or negative charge. These ions exist naturally all around us in the air, water and ground. Both positive and negative ions are colourless, odourless and completely harmless.

Negative ions help the air purification process by attaching themselves to very small airborne particles in the room. These particles take on a negative charge and may join with positively charged particles, such as dust, pollen, smoke and pet dander to form larger particles that are then more readily captured by the filter system, or they may be attracted to positively charged surfaces like walls or floors.

You may also note, after extended use, that dust may have collected around the grills or front panel.

This is from the ionisation effect caused by the negative ions exiting from the air outlet.This dust does not come from the air output, but is drawn out of the uncleaned air going past the air outlet.

This is additional evidence of the air cleaning effectiveness of negative ions. The dust can be easily removed with a clean, dampened cloth or soft brush.

NOTE: It is important to clean the permanent HEPA filters at recommended intervals. Using the ioniser in conjunction with dirty filters may result in dirty particles exiting the air purifier and being attracted to walls, carpets, furniture and other household objects. These dirty particles may prove very difficult to remove.

Fig. 1



A. Power Light
B. Speed Control
C. Ioniser Control
D. Filter Indicator Light
E. Ioniser Light
F. Washable Foam Pre-filter
G. Inlet Grill
H. Permanent HEPA filters (2 pcs)
I. Filtered Air Outlet
J. Power Button
K. Infrared
L. Operation Indicator Light

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

1. After removing the unit from the box, remove the plastic covering from the unit.
2. Select a firm level place where there are no obstructions to the air inlet (rear grill) or filtered air outlet.
3. Remove the inlet grill by pulling the grill towards you.
4. Remove both permanent HEPA filters by gripping on both sides and pulling forward.
5. The filter clip can only be attached to the hang tabs on the filter one way. (see Fig. 2). The filter clip should easily slide onto the filter hang tabs. Do not use force whilst attaching the filter clip to the filter. Align the clip on the permanent HEPA filter with the rails on the inside of the unit. (see Fig. 3).

Fig. 2



Fig. 3



NOTE: The pleated material and rubber gasket should be facing towards the unit when applied.

6. Replace the inlet grill by sliding back on to the unit. Make sure that it snaps securely into position (the grill only goes on one way).

NOTE: Do not point outlet towards wall.

OPERATING INSTRUCTIONS

Your remote control requires (2) AAA batteries (included) for operation. To install the batteries, simply depress and slide the back of the remote control with your thumb on the arrow indentation. Remove batteries before discarding the remote control.

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

1. Plug into a suitable electrical outlet.
2. Press the power button (⏻) on the control panel or the remote control. The unit will turn on high only the first time the unit is turned on. All other times it is turned on, the unit remembers the last speed selected and will turn on at that speed, and the power light will illuminate letting you know the power is on.
3. You can then select the desired speed setting. This air cleaner has three speed settings. You can select from HIGH (⩩), MEDIUM (⩩), or LOW (⩩) by pushing the desired operating speed button on the control panel or the remote control.
4. To release negative ions into the filtered air, press the ioniser button (⊠) to either on the control panel or the remote control and the light will illuminate.
5. The ioniser will not work unless the unit is running.
6. For optimum air filtration, it is recommended to operate the air purifier continuously. Its rugged motor is designed to give many years of service.
7. For continuous use it is recommended to operate the air purifier at the Medium (⩩) setting. For quieter operation or use in a bedroom, select the Low (⩩) setting. When high levels of air pollution are present, select the HI (⩩) setting to quickly circulate clean filtered air.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn the air purifier off and unplug it before cleaning.
2. The outside of the air purifier can be cleaned with a soft, clean dampened cloth.
3. The rear air inlet grill can be removed and washed in warm soapy water (not dishwasher safe). Dry before replacing in the unit.
4. The filtered air outlet can be cleaned of dust with a small, soft brush.
5. If you wish to clean the inside of the air purifier, please only use a dry, soft cloth to wipe it down.

PERMANENT HEPA FILTER CLEANING

Filter Indicator Light (⊘) - Your air purifier has an indicator light that illuminates when it is time to clean the permanent HEPA filters.

1. Every few weeks check the condition of the pre-filter.
2. Turn off and unplug from outlet.
3. Remove the inlet grill. If the foam pre-filter has collected a noticeable amount of dust, remove it from the inlet of the grill and wash it in warm soapy water. Rinse and dry the pre-filter thoroughly before replacing it in the inlet of the grill.

Fig. 4



4. With the inlet grill removed, check the condition of your permanent HEPA filters. If the filters are dirty, remove them by gripping on both sides and pulling forward.
5. To clean the permanent HEPA filters use a crevice tool or brush attachment with your vacuum cleaner. Run the attachment along the inlet and outlet side of the filter trying to clean between the pleated filter layers. (see Fig. 4).

NOTE: Vacuuming will restore performance of the permanent HEPA filter however, the filter may appear stained. This is normal and does not affect performance in any way.

DO NOT USE WATER OR ANY OTHER HOUSEHOLD CLEANERS OR DETERGENTS TO CLEAN THE PERMANENT HEPA FILTERS.

6. This model utilises a hang tab and filter clips to insure that the filter is properly in place. Before replacing the permanent HEPA filter make sure that the hang tab is securely in place.
7. Align the clips on the side of your permanent HEPA filter with the rails on the inside of the unit. Gently slide the filter onto the rails.
8. The filter clip should easily slide onto the filter hang tabs. Do not use force while attaching the filter clip to the filter. Align the clip on the side of your permanent HEPA filter with the rails on the inside of the unit. (see Fig. 2 and 3).

NOTE: The pleated material and rubber gasket should be facing towards the unit when applied.

9. Replace the inlet grill by sliding back on to the unit. Make sure that it snaps securely into position (the grill only goes on one way).

NOTE: Do not point outlet towards wall.

10. The filter life indicator (⊘) must be reset once the permanent filters have been cleaned. Reset indicator by pressing the power button (⏻) on the control panel for 2 seconds.

Filter Life – The filter has been designed to never need replacement, however, it does need servicing. We recommend that under normal conditions of continuous use, the filters should be cleaned at least every 3 months to help maintain optimal performance.

PERMANENT HEPA FILTERS (USAGE: 2 PCS)

Troubleshooting	
Problem	**Solution**
• Unit will not operate.	✔ Check to make sure the unit is plugged in. ✔ Check to make sure the unit is on by pressing the power button. ✔ Make sure the filters are properly installed and firmly close the door.
• Decreased air flow.	✔ If the Filter Life Indicator (⊘) is red, the permanent HEPA filter should be cleaned. ✔ Check the filter to make sure they are in good condition. ✔ Check to ensure nothing is blocking the air inlet and filtered air outlet.
• Noise.	✔ Make sure filter bags are removed if present.

SERVICE INSTRUCTIONS

1. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
2. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed warranty.
3. If you have any other questions or comments, visit our website **www.bionaire.com**.

WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "SPI") warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the "Warranty"). Please preserve the Warranty and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights which are not affected by this Warranty.
- During the period of the Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from whom the product was purchased or through the service center listed in card-business people to confirm), provided that:
  - SPI is promptly informed of the defect.
  - The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- **The following are not covered under SPI's Warranty:**
  a. If product was used in any manner other than the intended one.
  b. If product has not been used according to the instruction manual/User's Manual, included with the product.
  c. If defects are caused by improper or reckless use.
  d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
  e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
  f. Normal wear or tear of parts and accessories resulting from regular use.
  g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
  h. The following parts/components:
     · Glass containers
     · Light bulbs
     · Accessories
  i. Industrial or commercial use of product.
  j. The serial number is tampered with.

THIS PRODUCT IS MANUFACTURED TO COMPLY WITH THE E.E.C. DIRECTIVES 2006/95/EC AND 2004/108/EC.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check on the following website for further recycling and WEEE information: www.bionaire.com.

Jarden Consumer Solutions of India Private Limited

Unit Number B-204, Universal Business Park Off Saki Vihar Road, Chandivli Farm Road Andheri (E), Mumbai 400-072, India

Telephone: 1-800-102-6300

CE

© 2008 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Manufactured by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A. Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit Number B-204, Universal Business Park Off Saki Vihar Road, Chandivli Farm Road Andheri (E), Mumbai 400-072, India.

123408

BAP1550IN08EHM2/9100040003451 Printed in China

BAP1550-IN_08EHM2.qxd:9100040003451 6/18/08 8:41 AM Page 2

BIONAIRE

टॉवर एयर प्यारीफायर

स्थायी फिल्टरों के साथ

मॉडल BAP1550/BAP1550W



चलाने से पहले निर्देश पढ़ें।
भविष्य में पढ़ने के लिए सम्भाल लें।

निर्देश मैनुअल

⚠ एयर प्योरीफायर सुरक्षा

कृपया इन महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों को पढ़ें और सहेजें

सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ

एयर प्योरीफायर का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सम्भालकर रख लें। बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों सहित आधारभूत सुरक्षा सावधानियों का हमेशा पालन किया जाना चाहिए:

1. आग या झटके के खतरे से बचने के लिए इस बात की जाँच करें कि उत्पाद पर लिखी वोल्टेज आपकी बिजली सप्लाई वोल्टेज से मेल खाती है और इसे इलेक्ट्रिकल आउटलेट में सीधे प्लग करें।
2. तार को अत्यधिक आवागमन वाली जगहों से दूर रखें और आग के खतरे से बचने के लिए तार को कभी गलीचों के नीचे या ताप के किसी स्रोत के पास न रखें।
3. पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई प्लास्टिक की किसी लपेटने वाली सामग्री को सावधानी से फेंक दें। अगर भेजे जाने के समय फिल्टर किसी बैग से ढंका हुआ हो, तो उपयोग करने से पहले प्लास्टिक बैग हटा लें।
4. एयर प्योरीफायर का उपयोग बाहर न करें।
5. यूनिट को किसी ताप स्रोत के पास या सीधी धूप में न रखें।
6. एयर प्योरीफायर को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने, ग्रिल खोलने, फिल्टर बदलने से पहले, एयर प्योरीफायर को साफ करने से पहले या जब भी इसका उपयोग न किया जा रहा हो, तब इसका प्लग निकाल लें।
7. पानी में या अन्य तरलों में या इनके आसपास उपयोग न करें। यूनिट को चलते हुए पानी में धोने का प्रयास न करें।
8. उपकरण का उपयोग केवल अभीष्ट घरेलू उपयोग के लिए करें, जैसा कि इस मैनुअल में वर्णन किया गया है।
9. यह सुनिश्चित करें कि हवा के सभी छेदों में बाधा न हो या ये किसी भी तरीके से ढंके न हों।
10. यूनिट के ऊपर कुछ न रखें।
11. किसी भी छेद में कभी कोई चीज़ न डालें।
12. अगर कोई हिस्सा गुम हो या किसी भी रूप में क्षतिग्रस्त हो, तो एयर प्योरीफायर का उपयोग न करें।
13. इस यूनिट के किसी मैकेनिकल फंक्शनों की मरम्मत करने या इन्हें समायोजित करने का प्रयास न करें। अगर यूनिट क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसे खरीद के स्थान पर लौटा दें या इस पुस्तिका की पिछली तरफ दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें।
14. अगर सॅप्लाइ कॉर्ड या प्लग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो खतरे से बचने के लिए इसे निर्माता या उसके सर्विस एजेंट या किसी समान रूप से योग्य व्यक्ति द्वारा ही बदला जाना चाहिए।
15. एयर प्योरीफायर में प्रयोक्ता द्वारा सर्विस किए जाने योग्य कोई पुर्जे नहीं होते और अगर उत्पाद को नुकसान पहुंचता है या यह खराब हो जाता है, तो इसे निर्माता या उसके सर्विस एजेंट का वापस करना होगा।
16. इन स्थितियों में आउटलेट से प्लग निकाल लें – जब उपयोग में न हो, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हों, पुर्जों को जोड़ते या हटाते समय और सफाई करने से पहले।
17. चलते हुए पुर्जों को छूने से बचें। विस्फोटक और/या ज्वलनशील लपटों की उपस्थिति में न चलाएं।
18. सिफारिश न किए गए या उपकरण विनिर्माता द्वारा न बेचे जाने वाले अटैचमेंटों के उपयोग से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।
19. तार को मेज़, काउन्टर के किनारे पर लटकते हुए या गर्म सतहों के सम्पर्क में आने की हालत में न छोड़ें या इसे अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में न छोड़ें।
20. डिसकनेक्ट करने के लिए प्लग को पकड़ें और दीवार के आउटलेट से खींचें। तार कभी भी झटके से न खींचें।
21. हमेशा सूखी, समतल सतह पर उपयोग करें।

चेतावनी: व्यक्तियों को बिजली के झटके और चोट का जोखिम कम करने के लिए खिड़की में उपयोग न करें।

चेतावनी: आग लगने या बिजली के झटके का जोखिम कम करने के लिए, इस एयर प्योरीफायर का उपयोग किन्हीं सॉलिड–स्टेट गति नियन्त्रण उपकरणों के साथ न करें।

कृपया इन निर्देशों को सहेजें

एयर प्योरीफायर किस प्रकार काम करता है

गन्दी, धूल से भरी हुई हवा एयर प्योरीफायर के पिछले हिस्से से और बहु–स्तरीय फिल्टरेशन प्रणाली से निकाली जाती है।

स्थायी HEPA फिल्टर आकार में 2 माइक्रोन से कम के दिखाई देने वाले और दिखाई न देने वाले 99% कणों को जकड़ लेता है।

आयनाइज़र

आपका बायोनेयर एयर प्योरीफायर में स्वतन्त्र रूप से नियन्त्रित आयनाइज़र होता है, जो ऑन किए जाने पर बाहर जा रही फिल्टर की गई हवा में नैगेटिव आयन छोड़ता है। आयन ऐसे छोटे कण होते हैं, जिनमें पोज़िटिव या नैगेटिव चार्ज होता है। ये आयन हवा, पानी और ज़मीन में हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से रहते हैं। पोज़िटिव और नैगेटिव – दोनों आयन रंगहीन, गंधहीन और पूरी तरह से हानिरहित होते हैं। नैगेटिव आयन कमरे में स्वयं को हवा में मौजूद बहुत छोटे कणों के साथ मिलाकर हवा को शुद्ध करने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं।

ये कण नैगेटिव चार्ज ले लेते हैं और पोज़िटिव रूप से चार्ज हुए कणों, जैसे धूल, पराग, धुएं और पालतू पशुओं की रुसी, में बड़े कण उत्पन्न करने के लिए सम्मिलित हो जाते हैं, जिन्हें इसके बाद फिल्टर प्रणाली द्वारा अधिक आसानी से पकड़ लिया जाता है, या ये दीवारों या फर्शों जैसी पोज़िटिव रूप से चार्ज हुई सतहों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं।

आप यह भी अनुभव कर सकते हैं कि बढ़ाए गए उपयोग के बाद वह धूल शिल्रों या अगले पैनलों के आसपास जम गई होगी।

यह हवा के आउटलेट से मौजूद होने वाले नैगेटिव आयनों द्वारा उत्पन्न आयनीकरण प्रभाव से है। यह धूल हवा के आउटपुट से नहीं आती, बल्कि हवा के आउटलेट से जाने वाली साफ न की गई हवा से बाहर भेजी जाती है। यह नैगेटिव आयनों द्वारा हवा साफ करने की प्रभावकारिता का अतिरिक्त प्रमाण है। धूल साफ, गीले कपड़े या नरम ब्रश से आसानी से हटाई जा सकती है।

टिप्पणी: स्थायी HEPA फिल्टरों को सिफारिश किए गए समय अन्तरालों पर साफ करना ज़रूरी है। गन्दे फिल्टरों के साथ आयनाइज़र का उपयोग करने से गन्दे कण एयर प्योरीफायर से निकल सकते हैं और दीवारों, गलीचों, फर्नीचर और अन्य घरेलू चीज़ों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इन गन्दे कणों को हटाना बहुत कठिन सिद्ध हो सकता है।

चित्र. 1



A. पॉवर लाइट
B. गति नियन्त्रण
C. आयनाइज़र नियन्त्रण
D. फिल्टर इंडीकेटर लाइट
E. आयनाइज़र लाइट
F. धोने योग्य फोम
G. प्रवेश मार्ग (इनलेट) ग्रिल
H. स्थायी HEPA फिल्टर (2 नग)
I. फिल्टर की गई हवा का आउटलेट
J. पॉवर बटन
K. इन्फ्रारेड

चलाने से पहले के निर्देश

1. बॉक्स से यूनिट को निकालने के बाद यूनिट से प्लास्टिक कवरिंग हटा दें।
2. कोई ऐसा ठोस समतल स्थान चुनें, जहाँ हवा के प्रवेश मार्ग (पिछली ग्रिल) या फिल्टर की गई हवा के आउटलेट में कोई रुकावट न हो।
3. ग्रिल को अपनी ओर खींचते हुए प्रवेश मार्ग ग्रिल हटाएं।
4. दोनों साइडों को पकड़ते हुए और आगे की ओर खींचते हुए दोनों स्थायी HEPA फिल्टर हटाएं।
5. फिल्टर क्लिप को केवल फिल्टर पर हैंग टेबों पर एक तरफा जोड़ा जा सकता है (देखें चित्र 2)। फिल्टर क्लिप को फिल्टर हैंग टेबों में आसानी से सरक जाना चाहिए। फिल्टर के साथ फिल्टर क्लिप जोड़ते समय ताकत का उपयोग न करें। यूनिट की भीतरी तरफ रेलों के साथ अपने स्थायी HEPA फिल्टर पर क्लिप को सीध में बिठाएं। (देखें चित्र 3)।

चित्र. 2



चित्र. 3



टिप्पणी: तरेड़ वाली ,चसमंजमकद्ध सामग्री और रबर गास्केट लगाने के समय यूनिट के सामने वाली तरफ होनी चाहिए।

6. यूनिट पर वापस सरकाते हुए प्रवेश मार्ग ग्रिल वापस रख दें। यह सुनिश्चित करें कि यह स्थिति में ठीक से बैठ जाए (ग्रिल केवल एक तरफ जाती है)।
   टिप्पणी: आउटलेट को दीवार की तरफ न करें।

चलाने संबंधी निर्देश

आपके रिमोट कन्ट्रोल के प्रचालन के लिए (2) AAA बैटरियों की ज़रूरत होती है। बैटरियों को स्थापित करने के लिए रिमोट कन्ट्रोल के पिछले भाग को अपने अंगूठे से तीर वाली खाली जगह पर दबाएं और सरकाएं। रिमोट कन्ट्रोल को फेंकने से पहले बैटरियां हटाएं।

- पुरानी और नई बैटरियों का एक साथ उपयोग न करें।
- एल्केलाइन, मानक (कार्बन–ज़िंक) या दोबारा चार्ज करने योग्य (निकल–कैडमियम) बैटरियों का एक साथ उपयोग न करें।

1. बिजली के उपयुक्त आउटलेट में प्लग करें।
2. कन्ट्रोल पैनल या रिमोट कन्ट्रोल पर पॉवर बटन (⏻) दबाएं। यूनिट केवल पहली बार ऑन किए जाने पर तेज़ (हाई) पर चलेगी। अन्य सभी समय ऑन किए जाने पर यूनिट चुनी हुई अंतिम गति को याद रखती है और उस गति पर ऑन होगी और पॉवर लाइट जल जाएगी जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि पॉवर ऑन है।
3. इसके बाद आप वांछित गति सेटिंग चुन सकते हैं। इस एयर क्लीनर में तीन गति सेटिंगें होती हैं। आप कन्ट्रोल पैनल या रिमोट कन्ट्रोल पर वांछित प्रचालन गति बटन को दबाकर तेज़ (≋), मध्यम (≋) या धीमा (≋) चुन सकते हैं।
4. फिल्टर की गई हवा में नैगेटिव आयन छोड़ने के लिए कन्ट्रोल पैनल या रिमोट कन्ट्रोल पर आयनाइज़र बटन् (⊛) दबाएं और लाइट जल जाएगी।
5. आयनाइज़र तब तक काम नहीं करेगा, जब तक यूनिट चल न रही हो।
6. इष्टतम हवा फिल्टरेशन के लिए, एयर प्योरीफायर को लगातार चलाने की सलाह दी जाती है। इसकी कठोर मोटर अनेक वर्षों तक सेवा देने के लिए डिज़ाइन की गई है।
7. लगातार उपयोग के लिए, एयर प्योरीफायर को मध्यम (≋) सेटिंग पर चलाने की सलाह दी जाती है। बिना आवाज़ के चलाने या बेडरूम में उपयोग के लिए, धीमी (≋) सेटिंग चुनें। जब हवा के प्रदूषण का स्तर उच्च हो, तब साफ फिल्टर की गई हवा को तेज़ी से परिचालित करने के लिए तेज़ (≋) सेटिंग चुनें।

सफाई और रखरखाव

1. एयर प्योरीफायर को ऑफ कर दें और साफ करने से पहले इसका प्लग निकाल लें।
2. एयर प्योरीफायर का बाहरी हिस्सा नरम, साफ भिगोए गए कपड़े से साफ किया जा सकता है।
3. पिछली हवा प्रवेश मार्ग ग्रिल हटाई जा सकती है और इस गुनगुने साबुन वाले पानी में धोया जा सकता है (डिशवाशर सुरक्षित नहीं हैं)। यूनिट में वापस रखने से पहले सुखा लें।
4. फिल्टर की गई हवा के आउटलेट से छोटे, नरम ब्रश से धूल साफ की जा सकती है।
5. अगर आप एयर प्योरीफायर का भीतरी भाग साफ करना चाहते हैं, तो कृपया इसे सुखाने के लिए सूखे, नरम कपड़े का ही उपयोग करें।

स्थायी HEPA फिल्टर सफाई

फिल्टर इंडीकेटर लाइट (⊘), आपके एयर प्योरीफायर में इंडीकेटर लाइट होती है, जो स्थायी फिल्टरों के सफाई का समय हो जाने पर जल उठती है।

1. हर कुछ सप्ताहों पर प्री–फिल्टर की स्थिति की जाँच करें।
2. ऑफ कर दें और आउटलेट से प्लग निकाल लें।
3. प्रवेश मार्ग ग्रिल को हटाएं। अगर फोम प्री–फिल्टर में दिखाई देने योग्य धूल की मात्रा जम गई है, तो इसे ग्रिल के प्रवेश मार्ग से हटा लें और इसे साबुन वाले गुनगुने पानी में धोएं। ग्रिल के प्रवेश मार्ग पर रखने से पहले प्री–फिल्टर को अच्छी तरह धोएं और सुखा लें।
4. प्रवेश मार्ग ग्रिल के हटे होने पर अपने स्थायी HEPA फिल्टरों की स्थिति की जाँच करें। अगर फिल्टर गन्दे हों, तो दोनों तरफ से पकड़कर और आगे की तरफ खींचकर इन्हें हटा दें।

चित्र. 4



5. स्थायी HEPA फिल्टरों को साफ करने के लिए अपने वैक्यूम क्लीनर के साथ तरेड उपकरण या ब्रश अटैचमेंट का उपयोग करें। चुनट वाली फिल्टर परतों के बीच सफाई करने का प्रयास करते हुए फिल्टर की भीतरी और बाहरी तरफ के पास अटैचमेंट चलाएं। (देखें चित्र 4)।

टिप्पणी: वैक्यूम करने से स्थायी फिल्टर फिर से काम करना आरम्भ कर देगा, फिर भी फिल्टर पर धब्बे दिखाई दे सकते हैं। यह सामान्य है और इससे किसी भी तरीके से कार्यनिष्पादन प्रभावित नहीं होता

स्थायी HEPA फिल्टरों को साफ करने के लिए पानी या साफ करने की किन्हीं अन्य घरेलू चीज़ों या डिटर्जेंट का उपयोग न करें।

6. इस मॉडल में यह सुनिश्चित करने के लिए हैंग टेब और फिल्टर क्लिपों का उपयोग किया जाता है कि फिल्टर उपयुक्त रूप से स्थान पर है। स्थायी HEPA फिल्टर को वापस रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि हैंग टेब स्थान पर सुरक्षित रूप से है।
7. यूनिट की भीतरी तरफ रेलों के साथ अपने स्थायी HEPA फिल्टर की साइड पर क्लिपों को सीध में बिठाएं। फिल्टर को रेलों में धीरे से सरकाएं।
8. फिल्टर क्लिप को फिल्टर हैंग टेबों में आसानी से सरक जाना चाहिए। फिल्टर के साथ फिल्टर क्लिप जोड़ते समय ताकत का उपयोग न करें। यूनिट की भीतरी तरफ रेलों के साथ अपने स्थायी HEPA फिल्टर की साइड पर क्लिप को सीध में बिठाएं। (देखें चित्र 2 और 3)।
   टिप्पणी: तरेड़ वाली सामग्री और रबर गास्केट लगाने के समय यूनिट के सामने वाली तरफ होनी चाहिए। टिप्पणी: आउटलेट को दीवार की तरफ न करें।
9. यूनिट पर वापस सरकाते हुए प्रवेश मार्ग ग्रिल वापस रख दें। यह सुनिश्चित करें कि यह जगह में ठीक से बैठ जाए (ग्रिल केवल एक तरफ जाती है)।
   टिप्पणी: आउटलेट को दीवार की तरफ न करें।
10. स्थायी फिल्टरों को साफ करने के बाद फिल्टर लाइफ इंडीकेटर (⊘) को फिर से अवश्य सेट किया जाना चाहिए। कन्ट्रोल पैनल पर पॉवर बटन (⏻) को 2 सेकेंड दबाकर इंडीकेटर को फिर से सेट करें।

फिल्टर की अवधि – फिल्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस कमी न बदलना पड़े, फिर भी, इसे सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। हम यह सलाह देते हैं कि लगातार उपयोग की सामान्य परिस्थितियों में फिल्टरों को कम से कम हर 3 महीनों में साफ किया जाना चाहिए जिससे यह इष्टतम रूप से काम करना जारी रख सके।

स्थायी HEPA फिल्टर्स
(उपयोग: 2 PCS)

समस्या दूर करना	
समस्या	समाधान
• यूनिट काम नहीं करती।	✓ यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच करें कि यूनिट का प्लग लगाया हुआ है। ✓ पॉवर बटन दबाकर यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच करें कि यूनिट ऑन है। ✓ यह सुनिश्चित करें कि फिल्टर उचित रूप से स्थापित हैं और दरवाज़े को कस कर बन्द कर दें।
• हवा का दबाव कम है।	✓ अगर फिल्टर लाइफ इंडीकेटर (⊘) लाल है, तो स्थायी HEPA फिल्टर को साफ किया जाना चाहिए। ✓ यह सुनिश्चित करने के लिए फिल्टरों की जाँच करें कि वे अच्छी स्थिति में हैं।
• शोर।	✓ यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच करें कि कोई भी चीज़ हवा के प्रवेश मार्ग और फिल्टर की गई हवा के आउटलेट को अवरुद्ध नहीं कर रही है। ✓ यह सुनिश्चित करें कि मौजूद होने पर फिल्टर वैगों को हटा लिया जाए।

सर्विस संबंधी निर्देश

1. इस यूनिट पर किसी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फंक्शनों की मरम्मत या समायोजित करने का प्रयास न करें। ऐसा करने से वारंटी रद्द हो जाएगी। यूनिट के भीतरी भाग में प्रयोक्ता द्वारा मरम्मत करने योग्य कोई पुर्जे नहीं हैं। सभी प्रकार की मरम्मत केवल योग्य कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए।
2. अगर आपको इकाई को बदलने की ज़रूरत है, तो कृपया इसे मूल कार्टन में बिक्री की रसीद के साथ उस स्टोर को वापस करें, जहाँ से आपने इसे खरीदा था। अगर आप खरीद की तारीख के 30 से अधिक दिन बाद यूनिट वापस कर रहे हैं, तो कृपया संलग्न वारंटी देखें।
3. अगर आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं, तो हमारी वेबसाइट www.bionaire.com देखें।

वारंटी

सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक, जो जारडन कन्ज़्यूमर सॉल्यूशंस के रूप में व्यवसाय कर रहे हैं, उसके सहयोगी और उसकी सहायक कम्पनियाँ (इसके बाद सामूहिक रूप से इन्हें "SPI" कहा गया है) यह वारंटी देते हैं कि खरीद की तारीख से (2) वर्ष की अवधि तक यह उत्पाद सामग्री और शिल्प के दोषों से मुक्त होगा ("वारंटी")। कृपया वारंटी और डीलर द्वारा विधिवत रूप से मोहर लगाए हुए बैश मीमो को सम्भाल कर रखें क्योंकि इसकी इस वारंटी के अंतर्गत किन्हीं दावों के लिए ज़रूरत होगी।

- इस वारंटी के अंतर्गत अधिकार और लाभ आपके सांविधिक अधिकारों के अतिरिक्त हैं, जो इस वारंटी द्वारा प्रभावित नहीं होते।
- इस वारंटी की अवधि के दौरान, SPI अपनी इच्छा के अनुसार (वह डीलर जिस से उत्पाद खरीदा गया था या कार्ड में सूचीबद्ध सर्विस सेन्टर के माध्यम से – व्यावसायिक लोगों को पुष्टि करनी है) के माध्यम से इस उत्पाद या उत्पाद के किसी दोषयुक्त पाए गए पुर्जे की मुफ्त में मरम्मत करेंगे या बदलेंगे, बशर्ते कि:
  - SPI को दोष के बारे में जल्दी सूचित किया जाए।
  - SPI द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पाद में परिवर्तन नहीं किया गया है या इसका दुरुपयोग या मरम्मत नहीं की गई है।
- इस उत्पाद को सेकेंड हैंड रूप से प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वारंटी के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं।
- किसी मरम्मत किए गए या बदले गए उत्पाद पर उस देश में वारंटी के बाकी भाग के लिए इन निबंधनों पर वारंटी दी जाएगी, जहाँ उत्पाद खरीदा गया था।
- परिणामस्वरूप हानि या नुकसान के लिए दायित्व न तो स्वीकार किया जाता है और न ही यह अन्तर्निहित (implied) है।
- निम्नलिखित SPI की वारंटी में सम्मिलित नहीं होते हैं:
  a. अगर उत्पाद के निर्धारित तरीके को छोड़कर किसी अन्य तरीके से उपयोग किया गया था।
  b. अगर उत्पाद का उपयोग उत्पाद के साथ सम्मिलित निर्देश मैनुअल/प्रयोक्ता मैनुअल के अनुसार न किया गया हो।
  c. अगर दोष अनुचित या लापरवाही से उपयोग के कारण उत्पन्न हुए हों।
  d. अगर उत्पाद को राष्ट्रीय विनिर्माता, आयातक या संबंधित व्यापारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बदला गया था या मरम्मत की गई थी।
  e. गलत करेंट या वोल्टेज का उपयोग या बिजली की दोषयुक्त आपूर्ति।
  f. नियमित उपयोग के परिणामस्वरूप पुर्जों और उपसाधनों का सामान्य रूप से घिस जाना।
  g. ग्राहक द्वारा परिवहन, दुर्घटनाओं, गलत साज–सम्भाल या लापरवाही से होने वाले नुकसान।
  h. निम्नलिखित पुर्जे/भाग:
     - ग्लास कन्टेनर्स
     - लाइट बल्ब
     - उपसाधन
  i. उत्पाद का औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग।
  j. क्रम संख्या के साथ छेड़छाड़ की गई हो।

यह उत्पाद EEC निदेश 2006/95/EC और 2004/108/EC का अनुपालन करने के लिए विनिर्मित है।

बिजली के बेकार उत्पादों का घरेलू बेकार उत्पादों के साथ निपटान नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ सुविधाएं मौजूद हों, वहाँ पुनर्चक्रण (recycle) करें। अतिरिक्त पुनर्चक्रण और WEEE सूचना के लिए इस वेबसाइट पर पधारें: www.bionaire.com

जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशन्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट नंबर बी–२०४, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, ऑफ साकी विहार रोड, चांदीवली फार्म रोड अंधेरी (पूर्व)
मुंबई ४००–०७२, भारत
टेलिफोन: १–८००–१०२–६३००

CE

©2008 सनबीम प्रॉडक्टस, इंक., जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशन्स के रूप में व्यवसाय कर रही है। सर्वाधिकार आरक्षित। जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशन्स के रूप में व्यवसाय कर रही सनबीम प्रॉडक्टस द्वारा निर्मित, 2381 एक्जेक्युटिव सेंटर ड्राइव, बोका रेटन, फ्लोरिडा 33431 अमेरिका। जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशन्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनिट नंबर बी–204, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, ऑफ साकी विहार रोड, चांदीवली फार्म रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400–072, भारत।

123408
BAP1550IN08EHM2/9100040003451
चीन में